

## Aduro-tronic – en lille ting med stor virkning

### Tillykke med din nye Aduro brændeovn!



Din Aduro brændeovn er udstyret med Aduros patenterede automatik, der sikrer automatisk regulering af den primære lufttilførsel, så du slipper for at regulere forbrændingen. Du skal blot lægge tørt træ i ovnen og aktivere automatikken. Denne aktiveres ved at trække primærspjældet ud, hver gang der lægges brænde ind. Aduro-tronic sørger derefter for at lukke spjældet i det rigtige tempo efter den forprogrammerede tid. Dette betyder mindre arbejde for dig samt optimering af forbrændingen.

For at sikre at automatikken fungerer optimalt gennem hele ovnens levetid, er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på følgende:

- Brug tørt træ i korrekt størrelse
- Askeskuffen bør jævnligt tømmes og holdes fri for eventuelle askerester, så asken ikke falder ned og forhindrer fri bevægelighed af primærspjældet.
- Fra fabrikken er Aduro-tronic tidsindstillet til at lukke for primærluften indenfor de første 6 minutter efter indfyring. Har du imidlertid et andet behov for lufttilførsel, er det muligt selv at regulere og indstille automatikken, så den passer til netop dit behov.

Ønsker du, at primærluften skal lukke lidt langsommere (hvis du har et relativt lavt skorstenstræk, hvis du fyrer med store brændestykker eller hvis du ønsker lange intervaller imellem indfyringerne), så kan skruen på front siden af styringsbeslaget justeres med en lille skruetrækker, så lukningen sker langsommere. Hvis skruen drejes mod højre forlænges lukketiden og mod venstre afkortes lukketiden.

I betjeningsvejledningen kan du læse mere om automatikken, og på [www.aduro.dk](http://www.aduro.dk) kan du både læse om automatikken og se en kort film, der forklarer funktionen.

**God fornøjelse med din nye brændeovn!**